

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: fлект.pro-solution.ru | эл. почта: ftk@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Тепловентилятор «Аксиал» FTDA-H



Тепловентиляторы типа FTDA-H на базе осевого промышленного вентилятора "Аксиал" используются для рециркуляционного подогрева воздуха в промышленных, складских и других помещениях.

Тепловентилятор состоит из осевого вентилятора "Аксиал" и тепловой секции с электрическими оребренными ТЭНами. На входе и выходе тепловой секции установлены фланцы с защитной сеткой.

Кроме того, для любого типа вентилятора по желанию заказчика поставляется следующее дополнительное оборудование:

- выключатель безопасности на вентилятор;
- шкаф управления с любым алгоритмом работы тепловентилятора (оснащен комплектующими компаний ABB, Siemens или Schneider Electric);
- термостат для ступенчатой или плавной регулировки электрической мощности тепловентилятора.

Основные характеристики тепловентилятора FTDA-H

Диаметр	Мощность двигателя	Частота вращения	Мощность электро-нагревателя	Мощность одного тэна	Количество тэнов	Производительность вентилятора	Максимальный перепад температур вход/выход	Скорость
мм	кВт	об/мин	кВт	кВт	шт	куб.м/ч	°С	м/с
355	0,12	1500	3-4,8	1;1,6	3	1000...5300	14	2,8...14,9
			6-9,6		6		28	
			9-14,4		9		42	
			12-19,2		12		56	
400	0,12...0,18	1500	3-4,8	1;1,6	3	1000...5300	14	2,2...11,7
			6-9,6		6		28	
			9-14,4		9		42	
			12-19,2		12		56	
500	0,18...0,75	1500	6-12	1;1,6;2	6	3000...10000	12	4,2...14,2
			9-18		9		18	
			12-24		12		24	